

VOSONIC 群华

使用手册

视音频记录仪

群海电子有限公司 版权所有

引言

- 感谢您选购本公司的产品,在使用前请认真阅读本手册,同时请妥善保管好本手册,以便需要时查阅。本手册相关内容最终解释权归本公司所有,如有更改恕不另行通知;
- 本手册为该产品的使用手册,简要介绍了产品的功能特点、性能指标、外观结构、使用方法和注意事项等,供广大用户在使用时参考,请在使用前详细阅读。若设备发生故障或对本手册内容有疑问,请及时与本公司联系,也欢迎提出建议和批评;

警告

- 请勿将摄像机放置在温度较高或阳光直射的地方,应置于阴凉、干燥且绝缘的地方。
- 请避免将显示屏和摄像机镜头直接放置在日光下暴晒;
- 电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 请使用经过厂家认可的电池和电池充电器;
- 请勿撞击、拆卸、挤压电池或靠近高温、高压、潮湿的环境;
- 请勿用金属接触电池金属触点;
- 注意:电池更换不当会有引爆危险,只能用同样类型或者等效类型来更换**

产品使用前注意事项

- 特定频率的电磁波可能影响图像质量;
- 在您使用该产品开始工作之前,请做一次试验性录像以便熟练掌握使用方法;
- 若长时间不使用本产品,请每两个月充一次电,再次使用时,请提前充满电;
- 摄像机录制之影片内容应合法用途,本公司不对其使用场所与用途提供任何法律之担保。
- 机器发生故障时,请勿任意拆开和维修,机器只有授权维修人员才能进行维修;
- 当开关关机后,机器屏幕颜色有色差时,请重新开机即可恢复正常颜色;

- 本公司不负责维修产品内存卡的数据,如需维修务必于送修之前保存好您录制的影片或其它资料,否则资料遗失恕不负责。保固期过后的产品维修将收取维修费。摄像机的功能可能因软件版本差异而与使用说明书有所不同,请参照官方网站软件更新公告。
- 确认摄像机已经接通电源。
- 任何情况下切勿自行维修,以免造成人为损坏影响免费保固维修服务。
- 请勿将摄像机靠近具有强磁的物体,如磁铁和电机。另外也要避免将产品靠近发出较强的无线电磁波的物体,强磁场可能会引起产品故障,或者破坏图像及声音。
- 充电时,请将产品置于儿童无法接触到的地方,电源线可能会导致儿童意外窒息或受到电击。

产品保固注意事项

- 为维护产品质量,切勿放置此产品于潮湿、浸水、超高温处。因人为疏忽、自行拆卸、使用不当造成机器损坏者,均在保固期内丧失免费维修之权利。
- 不负责维修产品内存卡的数据,务必于送修之前保存好您录制的影片或其它资料,否则资料遗失恕不负责。保固期过后的产品维修将收取维修费。
- 摄像机为电子产品,本身有可能会由于零部件发生故障、存储卡可能不稳定、使用中电源中断、支架脱落等造成录像中断等事件的发生,因此其并不能取代保险。
- 摄像机录制之影片内容应合法用途,不对其使用场所与用途提供任何法律之担保。记录之影片也不能保证一定能作为法律上的有效证据,仅供参考使用。
- 只对摄像机产品本身提供有限之保固责任,不对产品本身之外的任何部件、人身提供任何保固或赔偿责任。

产品包装内容

主机、大背壳、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

入门指南

1、产品部件名称

1. 摄像头
2. 录音键
3. 向上键
4. 向下键
5. 闪光灯
6. 红外灯
7. 白光灯
8. 电源指示灯
9. 曝内蓝灯
10. 红外灯
11. 感光元件
12. 麦克风
13. 工作状态指示灯
14. 喇叭
15. 复位键
16. 拍照键
17. Mini USB接口
18. 电源开关
19. 菜单键
20. 显示屏
21. 返回键
22. 确认键

2、LCD屏幕上的指示标识



群芳3号


VOSONIC 群芳

检验员: QC08

合格证

- ①录像图标;
- ②分辨率;
- ③警员编号;
- ④系统日期;
- ⑤系统时间;
- ⑥电池图标;
- ⑦录音图标;
- ⑧TF卡剩余内存;
- ⑨当前录像时长;

①. 设备接充电器充电;



4

2



6

7

7

8

在开机状态,预览画面下点按或关机状态下长按【录音】键开始单独录音,录音时屏幕画面显示录音标识,工作指示灯显示黄色闪烁,再次点按【录音】键停止单独录音,工作指示灯为绿色,音频文件自动保存到TF存储卡上,屏幕自动退回预览画面。

9

10



11

12

14