

VOSONIC 群华

使用手册

D6-E 视音频记录仪

群华电子有限公司 版权所有

引言

感谢您选购本公司的产品,在使用前请认真阅读本手册,同时请妥善保管好本手册,以便需要时查阅。本手册相关内容最终解释权归本公司所有,如有更改恕不另行通知;

•本手册为该产品的使用手册,简要介绍了产品的功能特点、性能指标、外观结构、使用方法和注意事项等,供广大用户在使用时参考,请在使用前详细阅读。若设备发生故障或对本手册内容有任何疑问,请及时与本公司联系,也欢迎提出建议和批评;

警告

•请勿将摄像机放置在温度较高或阳光直射的地方,应置于阴凉、干燥且绝缘的地方;

•请避免将显示屏和摄像机镜头直接放置在日光下暴晒;

•电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中;

•请使用经过厂家认可的电池和电池充电器;

•请勿用金属接触电池金属触点;

•注意:电池更换不当会有引爆危险,只能用同样类型或者等效类型来更换;用错误型号的电池组替换,可能会使安全防护失效(例如,对某些类型的锂电池组);将电池组投入火中或加热炉中,或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸;将电池组放置在极高温环境中,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体;和电池组承受极低气压,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。

产品使用前注意事项

•在您使用该产品开始工作之前,请做一次试验性录像以便熟练掌握使用方法;

•若长时间不使用本产品,请每两个月充一次电,再次使用时,请提前充满电;

•机器发生故障时,请勿任意拆开和维修,机器只有授权维修人员才能进行维修;

•当开关机后,机器屏幕颜色有色差时,请重新开机即可恢复正常颜色;

1

2. LCD屏幕上的指示标识

①录像图标/分辨率;②剩余可用内存;③录音图标;④电池图标;

⑤产品型号-本机编号-警员编号;⑥显示系统日期时间;⑦可录像时长;⑧储存卡图标;

3. 设备充电

低电显示:当电池的电压过低,显示屏幕右上角的电池电量图标将变成红色,屏幕中间显示“电池电量低,请及时充电”的字样并伴有提示音,5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电,以免影响您的使用。

本产品充电有以下二种方式:

①. 设备接充电器充电;

•确认摄像机已经接通电源。

•任何情况下切勿自行维修,以免造成人为损坏影响免费质保维修服务。

•请勿将摄像机靠近具有强磁的物体,如磁铁和电机,另外也要避免将产品靠近发出较强的无线电信号的物体,强磁场可能会引起产品故障,或者破坏图像及声音。

•充电时,请将产品置于儿童无法接触到的地方,电源线可能会导致儿童意外窒息或受到电击。

产品保固注意事项

•为维护产品质量,切勿放置此产品于潮湿、浸水、超高温处。因人为疏忽、自行拆卸、使用不当造成机器损坏者,均在保固期内丧失免费维修之权利。

•群华不负责维修产品内存卡的数据,务必于送修之前保存好您录制的影片或其它资料,否则资料遗失恕不负责。保固期过后的产品维修将收取维修费。

•摄像机为电子产品,本身有可能会由于零部件发生故障、存储卡可能不稳定、使用中电源中断、支架脱落等造成录像中断等事情的发生。因此其并不能取代保险。

•摄像机录制之影片内容应作合法用途,本公司不对其使用场所与用途提供任何法律之担保。记录之影片也不能保证一定能作为法律上的有效证据,仅供参考使用。

•本公司只对摄像机产品本身提供有限之保证责任,不对产品本身之外的任何部件、人身提供任何保固或赔偿责任。

2

TYPE-C充电模式(输入电压DC5V-1A)

5. 开机

在关机状态,长按【开/关】键开机,开机后进入预览画面,电源指示灯显示绿色,如不进行任何操作默认为开机60秒后自动进入屏幕保护模式,开始录影后默认为60秒后自动进入屏幕保护模式(可自行设置关/30秒/60秒)。

6. 关机

在开机状态,长按【开/关】键3秒钟关机,电源指示灯熄灭,所有指示灯熄灭。

7. 待机

在开机状态,如不进行任何操作默认为开机60秒后自动进入屏幕保护模式(可自行设置关/30秒/60秒);屏幕关闭,电源指示灯显示蓝色。点按按键可点亮显示屏。

5

产品包装内容

主机、肩夹、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书扫码卡

入门指南

1. 产品部件名称

1.拍照/夜视键 2.分辨率切换键 3.向上/激光键 4.向下/照明键 5.工作指示灯 6.激光定位灯 7.红外灯 8.镜头 9.麦克风 10.电源指示灯 11.感光灯 12.红外灯 13.麦克风 14.录像/锁定键 15.复位键 16.录音/返回键 17.确定/菜单键 18.开关键 19.显示屏

3

8. 菜单设置

在待机状态下,长按【OK】键,进入“菜单”设置界面,进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目,按【OK】键确定选项,使用【向上】键或【向下】键更改选项,设置完成后,再次点按【OK】键确认,设备自动保存设置更改。系统详细选项不一赘述。屏幕显示如下:

菜单	
视频分辨率	1296P30
照片分辨率	34M
照片连拍	关
视频预录	关
延时录像	关
超级储存	关

•**视频分辨率:**点按【OK】键进入双色待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1440P30、1296P30、1080P30、720P30、480P30五种,默认为1296P30,选择好所需的分辨率后点按【OK】键确认。

•**照片分辨率:**点按【OK】键进入双色待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有2M、4M、8M、14M、26M、34M、40M、48M、58M,默认为34M,选择好后点按“OK”键确认。

•**照片连拍:**点按【OK】键进入双色待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关、3、5、10,默认为3张,选择好后点按【OK】键确认。

•**视频预录:**开启后,可将按下【录像/锁定】键开始录影的1到60秒画面也储存下来。点按【OK】键进入双色待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关,选择好后点按【OK】键确认。

6

注:主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变,导致说明书内容不完全符合,敬请原谅!

[illegible]