

VOSONIC 群华

使用手册

D3 视音频记录仪

群华电子有限公司 版权所有

引言

感谢您选购本公司的产品。在使用前请认真阅读本手册，同时请妥善保管好本手册，以便需要时查阅。本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕不另行通知；

•本手册为该产品的使用手册，简要介绍了产品的功能特点、性能指标、外观结构、使用方法和注意事项等，供广大用户在使用时参考，请在使用前详细阅读。若设备发生故障或对本手册内容有疑问，请及时与本公司联系，也欢迎提出建议和批评；

警告

•请勿将摄像机放置在温度较高或阳光直射的地方，应置于阴凉、干燥且绝缘的地方；

•请避免将显示屏和摄像机镜头直接放置在日光下暴晒；

•电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；

•请使用经过厂家认可的电池和电池充电器；

•请勿用金属接触电池金属触点；

•注意：电池更换不当会有引爆危险，只能用同样类型或者等效类型来更换；用错误型号的电池组替换，可能会使安全防护失效（例如，对某些类型的锂电池组）；将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸；将电池组放置在极高温度环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；和电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。

产品使用前注意事项

•在您使用该产品开始工作之前，请做一次试验性录像以便熟练掌握使用方法；

•若长时间不使用本产品，请每两个月充一次电，再次使用时，请提前充满电；

•机器发生故障时，请勿任意拆开和维修，机器只有授权维修人员才能进行维修；

•当开关机后，机器屏幕颜色有色差时，请重新开机即可恢复正常颜色；

2. LCD屏幕上的指示标识

内存可用量 状态标志 1440P30 29.7G 录音状态图标 电池电量图标

录像的分辨率

警员的ID号 PID:000000 DID:8888888 设备的ID号

显示系统日期 2023-01-07 04:53:55 6:22:04 已录像时长

显示系统时间

3. 设备充电

低电显示：当电池的电压过低，显示屏幕右上角的电池电量图标将变成红色，屏幕间断显示“电池电量低，请及时充电”的字样并伴有提示音，5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电，以免影响您的使用。

本产品充电有以下两种方式：

①. 设备接充电器充电；

•确认摄像机已经接通电源。

•任何情况下切勿自行维修，以免造成人为损坏影响免费保修维修服务。

•请勿将摄像机靠近具有强磁场的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起产品故障，或者破坏图像及声音。

•充电时，请将产品置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外窒息或受到电击。

产品保固注意事项

•为维护产品质量，切勿放置此产品于潮湿、浸水、超高温处。因人为疏忽、自行拆卸、使用不当造成机器损坏者，均在保固期内丧失免费维修服务之权利。群华不负责维修产品内存卡中的数据，务必于送修之前保存好您录制的影片或其它资料，否则资料遗失恕不负责。保固期过后的产品维修将收取维修费。

•摄像机为电子产品，本身有可能会由于零部件发生故障、存储卡可能不稳定、使用中电源中断、支架脱落等造成录像中断等事情的发生。因此其并不能取代保险。

•摄像机录制之影片内容应作合法用途，本公司不对其使用场所与用途提供任何法律之担保。记录之影片也不能保证一定能作为法律上的有效证据，仅供参考使用。

•本公司只对摄像机产品本身提供有限之保证责任，不对产品本身之外的任何部件、人身提供任何保固或赔偿责任。

产品包装内容

主机、肩夹、背夹、数据线、充电器、说明书（包含合格证、保修卡）

入门指南

1. 产品部件名称

1. 摄像机 2. 录音键 3. 向上键 4. 向下键 5. 麦克风 6. 工作状态指示灯 7. 红外灯 8. LED白光灯 9. 喇叭 10. 摄像头 11. 电源指示灯 12. 红外灯 13. 感光元件 14. 拍照键 15. TYPE-C接口 16. 电源键 17. 复位键 18. 显示屏 19. 菜单键 20. OK键 21. 返回键

② 设备接电脑充电：
如上图所示位置，用TYPE-C数据线将本机连接电脑进行充电。充电时工作状态指示灯显示绿色，电源指示灯显示蓝色，充电完毕指示灯熄灭。

4. 开机
在关机状态，长按【开/关】键开机，开机后进入预览画面，电源指示灯显示绿色。

5. 关机
在开机状态，长按【开/关】键关机，电源指示灯熄灭，所有指示灯熄灭。

6. 待机
在开机状态，如不进行任何操作默认为开机60秒后自动进入屏幕保护模式（可自行设置关/30秒/60秒），屏幕关闭，电源指示灯显示绿色。点按按键可点亮显示屏幕。

7. 菜单设置

在待机状态下，按【菜单】键，进入【菜单】设置界面，进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目，按【OK】键确定选项，使用【向上】键或【向下】键更改选项，设置完成后，再次点按【OK】键确认，设备自动保存设置更改。系统详细选项——赘述，屏幕显示如下：

菜单	1/30
视频分辨率	1440P/30
照片分辨率	48M
照片连拍	关
视频预览	关
视频延录	关

•**视频分辨率**：点按【OK】键确认进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有2560x1440P/30、2304x1296P/30、1920x1080P/30、1280x720P/30、848x480P/30，默认为1080P/30，选择好后点按【OK】键确认。

•**照片分辨率**：点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有48M、40M、34M、14M、12M、8M，默认为14M，选择好后点按【OK】键确认。

•**照片连拍**：点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、3张、5张、10张、20张，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**视频预览**：开启后，可将按下【录像】键开始录影的15秒画面也储存下

注：主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变，导致说明书内容不完全符合，敬请原谅！

7

8

9

10

11

12

13

14